

ALARMEN EVOSTA 2 & 3

OORZAAK EN OPLOSSINGEN

Evosta 2

2X KNIPPEREN	Rotor geblokkeerd, fase losgekoppeld, motor losgekoppeld	Pomp deblokkeren met platte schroevendraaier 3.5mm, fases controleren, controle of er geen vuil in de rotor zit
3X KNIPPEREN	Kortsluiting	Stroomkabel loskoppelen gedurende 30 seconden
4X KNIPPEREN	Softwarefout	Stroomkabel loskoppelen gedurende 30 seconden
5X KNIPPEREN	Fout op de printplaat: overspanning of defecte printplaat	30 minuten wachten zonder stroomkabel los te koppelen

Evosta 3

CODE E1	Droogloopbeveiliging	Ontluchten circuit
CODE E2	Rotor geblokkeerd, fase losgekoppeld, motor losgekoppeld	Pomp deblokkeren met platte schroevendraaier 3.5mm, fases controleren, controle of er geen vuil in de rotor zit
CODE E3	Kortsluiting	Stroomkabel loskoppelen gedurende 30 seconden
CODE E4	Softwarefout	Stroomkabel loskoppelen gedurende 30 seconden
CODE E5	Fout op de printplaat: overspanning of defecte printplaat	30 minuten wachten zonder stroomkabel los te koppelen



**VOOR PROGRAMMATIE,
ZIE ACHTERZIJDE**

UW EVOSTA 2 OF 3 INSTELLEN

**ALARMEN,
ZIE ACHTERZIJDE**

INSTELLINGSSYMBOLEN



PROPORTIONELE DRUK

(moderne radiatorcircuits zonder bypass)



CONSTANTE DRUK

(vloerverwarming)




VASTE SNELHEID

(zoals de oude 3-standen circulatoren)



Voor elke instelling zijn er **drie vermogens** (voor kleine, middelgrote en grote installaties). Kies de instelling en het vermogen door op de **MODE** toets te drukken.



	Thermostatische kranen en radiatoren	Vloerverwarming	Ontluchten
EVOSTA 2	Proportionele druk	Constante druk	Vaste snelheid, op hoogste vermogen 3
EVOSTA 3	Proportionele druk	Constante druk	3 seconden op MODE toets duwen : de pomp zal 1 minuut op hoogste snelheid draaien.

UITWISSELINGSTABELLEN CIRCULATOREN:

<https://evosta.dabpumps.com/nl-be/replacement-tool/>

<https://evosta.dabpumps.com/nl-be/>